



① 杭心合わせ

杭をガイド表示した杭心位置に建て込む。

② 掘削・沈設

杭先端地盤を掘削・排土しながら杭を連続的に沈設する。

③ 拡大ビットの拡翼

所定深度まで杭を沈設後、拡大ビットを拡翼する。

④ 杭周固定液の注入

杭周固定液を注入しながら反復掘削し、所定深度まで沈設する。

⑤ 根固め液の注入

根固め液を注入しながら反復掘削し、支持層土と混合・攪拌する。

⑥ 杭の定着

スパイラルオーガの反復にあわせて、所定深度まで、杭を沈設・定着する。

⑦ オーガの引上げ

拡大ビットを閉翼し、スパイラルオーガを引上げる。